

# MANUAL DE INSTALACIÓN · LÍNEA BREEZE

Listonado calado para divisiones de ambientes y pérgolas

## SISTEMA DE INSTALACIÓN


Breeze es un listonado **calado**, armado en columnas fijadas a **guías de techo y de piso**. Separa ambientes sin cerrarlos y también puede usarse como pérgola. Recomendamos que la instalación la haga un profesional capacitado.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP (equipo de protección personal)
- Cinta métrica, lápiz y nivel
- Cúter y sierra ingletadora, preferiblemente eléctrica
- Compresor y clavadora neumática, con clavos finos (pines) F25
- Tornillos, anclajes, brocas y atornillador
- Pegamento de cianoacrilato (o PU-40)
- Paño de limpieza

### 1. PREPARACIÓN DEL PANEL

1. Abra la caja y separe el manual, los listones y los separadores.
2. Si hace falta, corte las piezas a medida con la sierra ingletadora.
3. Arme las guías y las columnas, fijando los listones a los separadores con un poco de pegamento de cianoacrilato en los canales de los listones.



### 2. INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS DE TECHO Y DE PISO

1. Corte las guías de techo y de piso a la medida del vano y coloque un listón de acabado en los extremos.
2. En la guía de piso, fije por debajo las maderas de apoyo (incluidas en la caja), para que la pieza no toque directamente el suelo.
3. Fije las guías con tornillos y anclajes, aproximadamente **un tornillo cada 40 cm.**

### 3. FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS

1. Encaje las columnas en el canal de las guías.
2. Fije cada columna con la clavadora neumática y pin F25.
3. La distancia entre columnas es libre y sigue su proyecto.
4. Cubra las cabezas de los pines con la masilla de relleno incluida en la caja.

## MANUAL DE INSTALACIÓN · LÍNEA BREEZE (continuación)

Listonado calado para divisiones de ambientes y pérgolas

### 4. USO COMO PÉRGOLA

En el techo, Breeze sigue la misma lógica de guías y columnas. En áreas cubiertas, siga las mismas indicaciones. Para exteriores, consulte al soporte técnico sobre el material indicado antes de comprar.

**IMPORTANTE:** no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, use una esponja suave con jabón neutro y seque enseguida. No use productos abrasivos.

### FICHA TÉCNICA

**Producto.** Listonado calado de MDF con acabado melamínico, armado en columnas con guías de techo y de piso.

**Longitud.** Barras de 2,70 m. Para alturas mayores, consulte al soporte técnico.

**Contenido de la caja.** Listones, separadores, guías, maderas de apoyo y masilla de relleno, según el modelo, indicados en la lista de precios y en la etiqueta de la caja.

**Ambientes de aplicación.** Uso interior, en áreas secas. No indicado para áreas mojadas (como duchas), exteriores o con sol directo, que puede alterar el color del acabado. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatación.

**Litoral.** Los paneles de MDF no se alteran con la humedad normal de zonas costeras, siempre que se instalen en áreas interiores y secas.

**Almacenamiento.** Guarde las cajas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar limpio y seco, sin peso encima que aplaste los perfiles.

## TÉRMINOS DE GARANTÍA · LÍNEA BREEZE

Listonado calado para divisiones de ambientes y pérgolas

### TÉRMINOS DE GARANTÍA

**1. Alcance.** Estos términos se aplican al listonado Breeze de MDF con acabado melamínico. La garantía de fábrica cubre:

- barras torcidas o desalineadas;
- diferencia de ancho superior a 2 mm entre barras del mismo código;
- barras con longitud menor que la indicada en la factura;
- defecto de fábrica en el acabado.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

**2. Solicitud.** Barreto responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de Barreto (tienda, revendedor o distribuidor).

**3. Asistencia técnica.** En hasta 30 días hábiles tras la notificación, Barreto podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

### 4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores o con sol directo, cuando el producto no esté indicado para ello;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- fijación de las guías sin tornillos y anclajes.

**5. Plazo.** 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra emitida por Barreto.

Barreto no se responsabiliza por la instalación del producto.

Barreto puede actualizar este documento sin previo aviso.