

MANUAL DE INSTALAÇÃO · BOISERIE BARRETO

Molduras de MDF com filme adesivo no verso

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

As molduras Boiserie Barreto já vêm com **filme adesivo** no verso: a instalação é prática e rápida, sem furar a parede. Para uma fixação segura e duradoura, siga as orientações abaixo.

1. PREPARAÇÃO DA PAREDE

A parede onde a moldura será instalada deve:

- ✓ **Estar lisa e nivelada**, sem ondulações, barrigas, saliências ou desnível. A moldura acompanha a parede: onde a parede afunda, o filme adesivo não encosta e a peça pode soltar.
- ✓ **Estar limpa e seca**, sem poeira, gordura, umidade ou resto de massa.
- ✓ **Ser uma superfície acabada e firme**, como parede pintada (com a tinta já curada, no prazo do fabricante da tinta), drywall pintado ou chapa de MDF.
- ✗ Não aplique sobre textura, grafiato, papel de parede, tinta descascando, reboco esfarelando ou parede com umidade ou infiltração.

Teste rápido: encoste uma régua de alumínio ou o nível na parede. Se aparecer fresta maior que 1 mm, corrija com massa e lixa antes de instalar.

2. PLANEJAMENTO DO DESENHO


- Desenhe os quadros no papel e marque na parede com lápis, trena e nível.
- Some os metros lineares de moldura (o contorno de cada quadro). **Cada caixa tem 3 peças de 2,70 m, ou 8,10 m de moldura.** Recomendamos uma margem de 10% para os cortes.
- Corte os cantos em **meia-esquadria (45°)** com serra de esquadria ou caixa de meia-esquadria e serrote de dentes finos. Teste o encaixe a seco antes de colar.



Retirada da película do filme adesivo, no verso da moldura. Imagem ilustrativa.

3. REFORÇO DA FIXAÇÃO (RECOMENDADO)

O filme adesivo segura a moldura, mas **recomendamos reforçar com cola de alta fixação** (cola PU-40, prego líquido ou similar), em pontos a cada 30 cm e nas duas pontas de cada peça.



Em peças verticais longas, em paredes que não estejam perfeitas ou em lugares de muita circulação, use também **pinos finos** (pinador) para segurar a peça enquanto a cola cura.

Use pouca cola em cada ponto: o excesso escorre pela borda. Se escorrer, limpe na hora com pano úmido.

MANUAL DE INSTALAÇÃO · BOISERIE BARRETO (continuação)

Molduras de MDF com filme adesivo no verso

4. APLICAÇÃO

1. Aplique os pontos de cola no verso, sem cobrir todo o filme adesivo.
2. Retire a película do filme adesivo aos poucos, à medida que posiciona a peça.
3. Encoste a moldura alinhada à marcação, começando por uma ponta.
4. Pressione firmemente ao longo de toda a peça, com as mãos ou com rolo de borracha.
5. Se for usar pinos, aplique agora.
6. Feche os cantos e acerte pequenas frestas com massa acrílica.

Aguarde **24 horas** antes de pintar ou de encostar móveis na moldura.

5. PINTURA

As duas versões, **Branco para pintura** e **Cru para pintura**, vêm prontas para receber a tinta do projeto (acrílica ou esmalte à base d'água). Na versão crua, aplique antes um fundo preparador para MDF. A moldura e a parede podem ser pintadas juntas, na mesma cor.

IMPORTANTE: o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água, sem produtos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

1. Produto. Molduras (perfis) de MDF com filme adesivo no verso, em peças de 2,70 m de comprimento.

2. Perfis.

Largura x espessura	Perfis
2 cm x 9 mm	Noronha, Santorini
3 cm x 9 mm	Reto, Oceano, Eros, Azure
3 cm x 15 mm	Ibiza
4 cm x 15 mm	Capri

3. Acabamentos. Branco para pintura (revestimento melamínico branco) e Cru para pintura (MDF sem revestimento). As duas versões recebem a tinta na cor do projeto.

4. Embalagem. Caixa com 3 peças de 2,70 m, ou 8,10 m de moldura. Venda por metro linear, em caixas fechadas.

5. Ambientes de aplicação. Uso interno, em áreas secas. Não indicado para áreas molhadas (como box de banheiro), áreas externas ou com sol direto. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatação.

6. Armazenamento. Guarde as caixas na horizontal, longe do chão, em local seco, sem peso por cima das molduras.

7. Limpeza. Somente pano levemente umedecido com água, sem abrasivos.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI (equipamentos de proteção individual)
- Trena, lápis e nível
- Serra de esquadria, ou caixa de meia-esquadria e serrote fino
- Cola de alta fixação (PU-40, prego líquido ou similar)
- Pinador e pinos finos (se necessário)
- Rolo de borracha e pano limpo

TERMO DE GARANTIA · BOISERIE BARRETO

Molduras de MDF com filme adesivo no verso

TERMO DE GARANTIA

1. Abrangência. Este termo vale para as molduras Boiserie Barreto. A garantia de fábrica cobre:

- peças tortas ou empenadas acima da tolerância de fabricação;
- peças com comprimento menor que o informado na nota fiscal;
- defeito de fábrica no revestimento da versão Branco para pintura;
- falha de fábrica no filme adesivo (peça sem adesivo ou com adesivo danificado), identificada antes da instalação.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. Acionamento. A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

3. Assistência técnica. Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual, inclusive sem o reforço com cola recomendado;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura feita pelo cliente e o resultado dela;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- pequena variação de tom entre amostra e produto.

5. Prazo. 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.